


# Инструкция

## Модель: 074175-2

### 1. Установка



A	14#		*1	+ 63#		*1	2 ШТ
B	14#		*1	+ 50#		*1	6 ШТ

### 2. Параметры

Напряжение:	AC220V	Частота:	50 Гц
Цоколь:	E14*2	Мощность:	45 Вт

### 3. Примечание:

1. Не прикасайтесь к лампочке, когда она светится.
2. Обратитесь к квалифицированному электрику в случае возникновения проблем.
3. Для восстановления светильника (в случае выявления неисправности) используйте запасные элементы подходящие по характеристикам.
4. Не очищайте светильник водой.
5. Для защиты окружающей среды, пожалуйста, аккуратно обращайтесь с полиэтиленовым пакетом и пенопластом.