


# Инструкция

Модель:08585,01(4000K)

## 1.Монтаж



## 2. Параметры

Вольтаж	<b>AC220V</b>	Частота	<b>50HZ</b>
Мощность	<b>LED Led 6w (4000K)</b>		

## 3.Примечание:

1. Не прикасайтесь к лампе, при включенном светильнике.
2. В случае возникновения неисправности, обращайтесь к квалифицированному электрику
3. Для восстановления работоспособности используйте только подходящие по характеристикам комплектующие
4. Не очищайте элементы светильника водой.