

Инструкция по установке и эксплуатации светильника

Общие сведения

- Светильник предназначен для местного или комбинированного освещения залов и офисных помещений.
- Светильник предназначен для использования в сети переменного тока с nominalным напряжением 230В и частотой 50Гц.
- Светильник предназначен для размещения на жестких негорючих поверхностях.
- Степень защиты IP20.

Комплект поставки

- Светильник.
- Руководство по эксплуатации.
- Комплект крепежей.

Требования безопасности

- Следите инструкции, чтобы обеспечить правильное и безопасное подключение и использование.
- Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с маркировками на светильнике. Если Вы не имеете опыта работы с электротехническими изделиями, обратитесь к специалисту.
- Все работы проводятся при отключенном напряжении питанием сети.
- Перед подключением убедитесь, что параметры электрической сети соответствуют указанным в инструкции.
- Запрещается применять лампы, отличные от тех, что указаны в конструкции от указанных в инструкции на табличке.
- Не допускайте механических повреждений проводов.
- Протягивайте светильник сухой тряпкой, не используйте абразивных материалов или растворителей. Избегайте попадания масла на электрические части светильника.
- Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами, имеющими допуск на проведение данного вида работ.

Требования к установке и эксплуатации

- Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.
- Установите светильник согласно приведенной схеме.
- Перед заменой лампочки убедитесь, что светильник выключен, и дайте лампочке остыть не менее 10 минут.
- Не превышайте заявленную максимальную мощность ламп. Придергивайте патрон при замене лампочек.
- Внимание: не трогайте галогенную лампочку руками, поскольку это может привести к предварительному выходу ее из строя. Используйте сухую щетку.
- Для увеличения срока службы светильника выключайте его, если свет вам в данный момент не требуется.

Гарантийный талон

Дата продажи /_____/20___. Штамп и название магазина

Assembling


LBBOLLE LOFT

LSL-9007-04:4 x max.40W E14


LSL-9007-09:9 x max.40W E14

230V~ 50Hz

LSL-9007-04



LSL-9007-09



User's guide Installation and maintenance

General information

- The fixture is used for operation inside habitable and office premises.
- The fixture should be operated in alternating-current mains under rated voltage of 230V and frequency of 50Hz.
- The fixture may be fastened to any kind of inflexible unflammable surfaces.
- IP20.

Contents

- Lamp.
- User's guide.
- Fasteners.

Safety requirements

- Follow instruction manual when installing and using product.
- All electrical connection should be made as it shown on stickers. If you are not experienced in installing electrical fixtures, you have to use help of qualified work staff.
- All the works should be carried out while the electrical power network is switched off.
- Make sure that your electrical power network meets input requirements before installing product.
- It is strictly forbidden to use lamps different in power and structure from ones been mentioned in this manual.
- Prevent wires from mechanical damage.
- For cleaning use dry soft cloth. Don't use abrasives or dissolvents. Avoid fixture from strict contact with water.
- Maintenance should be carried only by qualified work staff, who is authorized for this kind of work.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Installation and maintenance

- Unpack the fixture and make sure it is intact.
- Install the fixture following attached scheme.
- Before changing lamp make sure that fixture is turned off and let lamp cool at least 10 min.
- Do not use more powerful bulb than it is mentioned in this manual.
- Don't touch halogen bulb, use dry cloth.
- Keep the fixture turned off if don't need light at the moment.

Warranty

- The supplier guarantees warranty assurance within 12 months after purchase from trading network on terms that all safety requirements are obeyed.
- In case any faultiness is discovered before the warranty period is up, the point-of-sale terminal should be addressed.
- No claims can be accepted without sellers stamp and mentioned purchase date on the warranty coupon.
- Guaranteed life period on keeping to safety requirements is no less than 8 years.
- Claims and request should be sent to E-mail: sales@LightYourLoft.com

Kasutamisjubend Paigaldus ja hoolitus

Üldine informatsioon

- Ainult seade on ette nähtud töö kasutamiseks eba-huoneesides.
- Ainult seade tuleb kasutada vahelduvvooliga voolurügiga alla sümbooliga 230V ja sagedusega 50Hz.
- Seade saab kinnitada mõis tahvel jaoks pidevalt pidevalt.
- IP20

Seade

- Lamp
- Kasutamisjubend
- Kinnituskondid

Otsustused

- Tööde kasutamisel siin paigaldatud järgi kasutamisjubendi.
- Elektrineni seadet peab olema testimaid varustatud juhendite, mis on näidatud kleebistel. Kui te ei ole kaegemisi elektritehnika paigaldamisel, peate kaasuma seefaks kvalifitseeritud tööjõele.
- Kõik tööd tuleb teostada silis, kui elektroonikaga ühendus puudub.
- Ene seade paigaldanenit veenduge, et see elektroonik vastab kasutamisjubendi välja toodud nõetele
- on raagid kinnitatud kasutada lambid erineva vormiga ja struktuuri peale neid, mis on märitud juhendis
- Välritatud juhendite mõjusust ei katutata.
- Puhastamiseks kasutada kuivat pehme lapp. Ärge kasutage laastavat valmidat ning läbisekit. Vältida seade kokkupuutust veega.
- Hoolitus peaks olema teostatud siin paigaldatud läbisekit.

Paigaldus ja hoolitus

- Pakige seade lahti ning veenduge, et see on terve.
- Paigaldage seadet jälgides lisatud skeemi.
- Ene lampi vahetamist veenduge, et seade on välja lülitud ning lauko lampil jahutada vahemalt 10 min.
- Ärge kasutage vähemalt pimeaika kuni on närginud läsmaid juhendis.
- Ärge proovige halogeni pimpi, kasutage seefaks kuiva lapi.
- Seadet tuleb hoida välja lätlituna, kui konkreetset hoiakut vajutus puudub.

Garanti

- Tärimi tagab garanti täpselt 12 kuu jooksul peale ostu: sooritamist kasutusdusest tingimustel, et kõik ühendosed on täidetud.
- Juhul kui avastatakse mitte oles õigemast enese garantia jaiga, annud probleem probleemidest mõõdetakse.
- Pretensiooni ei võeta vastu, kui garantii kupertava puhul, mis identifitseerib mitte tagatud kupertajat.
- Kasutamisjubendi garantii kehtib vaid välti mõõdetud kuni 8 aasta, kui kui seade kasutatakse arvestades kõiki ühenduseid.
- Kõik pretensioonid ja tuuliused edastada järgmiste e-maili aadressile: info@lightconcept.ee

Garanti kleepong

Kuplivel /_____/20___. Tempel